

# Sabot Auto Bulldog Instructions pour le Montage

## INSTALLATION PREMIERE

Commencez par prendre les trois griffes angulaires d'acier. Choisissez les trous qui conviennent le mieux à la largeur du pneu. Fixez avec vis à tête bombée à l'aide d'une rondelle spéciale comme illustrée Voir figure 1. En faisant le premier essai du sabot autour du pneu sélectionnez le trou taraudé qui serre le plus. Voici la méthode la plus facile: Introduisez deux griffes dans le bras doré qui fait face vers l'intérieur jusqu'à la largeur du pneu, puis fixez chacune en place avec une vis tête bombée à l'aide de la clé Allen fournie. La troisième griffe est positionnée dans la tige jaune faisant face vers l'intérieur au réglage voulu comme ci-dessus. Quand les griffes sont en position, montez les trois bouts jaunes en plastique. Il n'y a aucun besoin de démonter de nouveau.

Fig 1



## SABOT AUTO BULLDOG FIXÉ EN 5-10 SECONDES ENVIRON

### MONTAGE

1. On monte le Sabot Auto en prenant le bras doré et en le tordant dans l'angle montré dans le dessin.
2. Puis poussez le bras dans le passage de roue et faites-le glisser en position autour de la roue.
3. Ensuite prenez la tige jaune, faites-la glisser dans le bras doré afin que les trois points du sabot touchent le pneu.
4. Puis appuyez sur la serrure pour faire un dé clic. Quand le sabot est ouvert, il ne faut pas se servir de la clef pour le refermer: les deux mains sont donc libres pour fixer le sabot dans 5 - 10 secondes environ.



### DEMONTAGE

**IMPORTANT.** Pour enlever le sabot, introduisez la clef, donnez un demi-tour, tirez la clef et/ou appuyez sur le bras doré afin que la serrure sorte.

Nous avons apporté le plus grand soin à la conception et à la fabrication de ce dispositif de sécurité et nous le croyons un agent efficace de dissuasion. Néanmoins nous ne pouvons pas en garantir la résistance aux efforts du voleur le plus déterminé. Nous n'acceptons donc aucune responsabilité de perte ou dégâts produits par vol, vandalisme ou autre activité illégale contre les biens auxquels ce dispositif est monté.

**Lubrification de serrure.** IMPORTANT - Pour assurer le mouvement libre de la serrure, pulvérisez de WD40 (ou similaire) l'extérieur de la serrure tous les quatre mois au moins.

**Sécurité de clef.** Notez ici votre numéro de clef:

IMPORTANT - Votre produit Bulldog est pourvu de deux clefs. Notez votre numéro de clef individuel dans l'espace en dessus et gardez-le dans un endroit sûr. En cas de clefs perdues, des substitutions ne peuvent être obtenues que chez le fabricant par l'intermédiaire de votre stockiste.



# Bulldog Auto Clamp Fitting Instructions

## INITIAL SETTING UP

First select the three angular steel claws. Select the holes which give the best fit on the tyre width. Secure with button head screws using a gripper washer, as illustrated (see fig 1). When initially trying the clamp around the tyre take care to select which tapped hole gives the tightest fit. The easiest method is:- Insert two of the claws into the gold arm facing inwards to the width of the tyre, then secure each in place with one button head screw using the allen key provided. The third claw locates in the yellow stem facing inwards at the required setting as before. Once the claws are set correctly, fit the three yellow plastic tips. There is no need to dismantle again.

Fig 1



## BULLDOG AUTO CLAMP SECURED IN APPROX 5-10 SECONDS

### FITTING

1. The auto Clamp is fitted by taking the gold arm twisting it into the angle shown in the picture.
2. Then push the arm into the wheel arch and slide around the wheel into place.
3. The next step is to take the yellow stem and slide it into the gold arm until all three points of the clamp are in contact with the tyre.
4. Then press the lock in until it clicks. When the clamp is unlocked the key is not required to lock it again leaving both hands to secure the clamp in approx 5 - 10 seconds.



### REMOVAL

**IMPORTANT.** To remove clamp, insert key, rotate 1/2 turn, pull on key, and/or press down on gold arm until lock pops out.



We have taken every care in the design and manufacture of this security device and we believe that it is an effective deterrent. However we cannot guarantee that it will resist the efforts of the most determined thief, and as such we do not accept any liability for loss or damage caused by theft, vandalism or other illegal activity against property to which this device is fitted.

#### Lock Lubrication.

**IMPORTANT** - To ensure free movement of the lock, spray outside of lock body with WD40 (or equivalent) minimum every four months.

#### Key Security. Enter your key number here:

**IMPORTANT** - Your Bulldog product is supplied with two keys. Make a note of your personal key number in the space provided above and **keep it in a safe place.** Should you lose your keys, replacements can only be obtained from the manufacturer through your dealer.

